

Gebruiksaanwijzing AquaSafe®



Display

- Het display geeft de tijd aan en laat zien in welke stand de AquaSafe staat
- Het display knippert als de AquaSafe bezig is het water te verwarmen
- Storing, dan verschijnt dat op het display (zie handleiding)
- **LET OP:** voor een juiste werking van de AquaSafe, moet de klok correct zijn ingesteld

H: Instellen van de klok

- uren

M: Instellen van de klok

- minuten

B: Boost functie

- BOOST-knop voor tijdelijk meer warm water (bijverwarmen duurt circa 4 uur)
- De AquaSafe warmt nu ook overdag op, zodat u meer warm water kunt gebruiken
- **LET OP:** extra bijverwarmen is duurder (hierdoor stijgen de energiekosten)
- Gebruik de BOOST-knop alleen als u extra warm water nodig heeft

C: Comfort

- Instellen van de boiler temperatuur (warmt alleen s 'nachts op)
- Gebruik de Eco stand bij 1 of 2 personen
- Gebruik de Com stand bij 2 of meer personen
- De stand Eco verbruikt de minste energie