

Instellen ventilatie debiet

De ventilatiestanden zijn in te stellen in het gebruikersmenu. Het benodigde debiet dient gemeten te worden op de ventielen in het gebouw.

Druk 3 sec. de **i**-toets in totdat u **0 - 1** ziet. Houd vervolgens de **i**-toets 3 sec ingedrukt totdat u **1 - 30** ziet. Druk vervolgens kort op de **i**-toets tot u de onderstaande regels tegenkomt.

5 - 10

Ventilatiestand 1
instelbaar van 60 tot 120

6 - 15

Ventilatiestand 2
instelbaar van 120 tot 230

7 - 23

Ventilatiestand 3
instelbaar van 150 tot 350

* m.u.v. CO2 gestuurde RF. Ecolution op stand 2 laten*

* Na het instellen van het ventilatiedebiet kunt u contact opnemen met Inventum bv om deze Ecolution in bedrijf te laten nemen.

Stuur hiervoor een email naar: service.inventum.com