

Aanpassen setpoints 'Ventilatiebedrijf' 'Ecolution ventilatiewarmtepomp'

Inleiding

Wanneer de Ecolution alleen op ventilatiebedrijf ingesteld dient te worden kan via het installateurs menu de inbedrijfstelling' aangepast worden. Via het installateurmenu kan eenvoudig de setpoint aangepast worden om zo de gewenste bedrijfstand van de Ecolution te selecteren.

Doel

Aanpassen setpoint ventilatiebedrijf.

Aanpassen setpoint

[I] + [R] > 5 sec.	Toegang tot installateursmenu. U komt in 0_0
Installateursmenu	Herkenbaar aan knipperend laag streepje
[I] kort	Voor volgende regel
[I] > 3 sec.	Toegang tot geselecteerde submenu's 0_1 t/m 0_5
[+] en [=] toets	Voor wijzigen instellingen, waarde zal gaan knipperen, bevestigen door [I] > 3 sec. te toetsen. Na 3 sec. zal display niet meer knipperen ter bevestiging
[R] kort	Verlaten menu, of automatisch na 3 minuten.
Bij verlaten menu	Keert u iedere keer opnieuw terug naar hoofdmenu

Submenu 'in bedrijf stellen'

Voor het openen van het submenu in bedrijf stellen, ga als volgt te werk:

- ▶ Open het installateursmenu ▶ Kies met de **[=]** toets het menu in bedrijf stellen **0_0**;
- ▶ Open het submenu in bedrijf stellen door de **[I]** toets langer dan 3 seconden in te drukken;

Submenu in bedrijf stellen

Ventilatie volume warmtepompbedrijf

[I] > 3 seconden	0 = 15	> 3 seconden
[I] > 3 seconden	6 = 2	> 3 seconden bedrijfsmodus instelling, fabrieksinstelling is 2 ventilatiebedrijf (zie 6).

U dient de bedrijfsmodus op 6 = 2 (ventilatiebedrijf) te zetten.

- ▶ Verlaat het menu door de **[R]** toets in te drukken, direct terug naar het bedrijfscodedisplay.