

Klok instellen bij overgang zomer/wintertijd

De klokfunctie van uw Ecolution is niet uitgevoerd met een automatische zomer/wintertijd schakeling.


Om ongewenst gedrag door functies die aan de klok zijn toegekend te voorkomen, dient bij overgang van zomer naar wintertijd en vice versa de klok een uur verstelt te worden.

Indien u ervoor kiest om de klok niet bij overgang zomer/wintertijd te verstellen, dan zal dat van invloed zijn op de volgende functionaliteiten.

Functies die aan de klok toegekend zijn:

- Nachtklok programmering
- Zomer –en winterregeling op CV1 bedrijf
- Anti -legionella programma

Het verstellen van de klok dient als volgt te gebeuren:



Ecolution
12:00
⊖ ⊕
R i

Ecolution
i - 1
⊖ ⊕
R i

Ecolution
13:10
⊖ ⊕
R i

Ecolution
13:10
⊖ ⊕
R i

Tijd knippert tijdens instellen

Tijd stopt met knipperen

i-toets > 3 sec. ingedrukt houden totdat **i - 1** in het display verschijnt

Druk kort op de i- toets totdat **i - 1** in het display verschijnt

Met de "+" en "-" toets kan de tijd ingesteld worden

i-toets > 3 sec. ingedrukt houden om de ingestelde tijd te bevestigen