


# Service instructie Ventilatiewarmtepomp


## Muizenrooster plaatsen

---

1. Leg het rooster op de te gebruiken aansluitmof.



2. Vouw voorzichtig de oortjes om de mof zodat het rooster niet meer kan verschuiven.



3. Druk de buis over de mof.

